

Technische kaart – Pharmasafe wandkasten

Afbeelding



Afmetingen

De Pharmasafe wandkasten zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar: (B x D x H)

- Smal: 47 x 40 x 64.4 cm
- Standaard: 68 x 40 x 64.4 cm
- Breed: 89 x 40 x 64.4 cm
- Extra breed: 110 x 40 x 64.4 cm

Afhankelijk van het aantal cliënten kunnen de indelingen van de wandkasten aangepast worden naar uw wensen.

Baïsonderhoud

Volg de schoonmaakinstructies.

Belastbaarheid

De wandkasten zijn maximaal te belasten met 50 kg.

Garantie

1 jaar

Kleuren

De wandkasten zijn in verschillende kleuren en combinaties verkrijgbaar.

De wandkasten kunnen uitgevoerd worden in verschillende houttinten of effen kleuren. Enkele kleuren zijn alleen mogelijk voor de deuren.

Zie kleurkaart voor de actuele kleuren.

Materialen

- Wandkast omhulsel van gelamineerd hout met metalen scharnieren.
- Optioneel gelamineerd houten opiatenkuisjes.
- Optioneel uitschuifbaar werkblad van gelamineerd hout.
- Afsluitbaar met een sleutel of met een cijfercode.

Montage

De wandkasten worden door middel van een ophanglat tegen de muur gemonteerd. Aan de onderzijde van de wandkast wordt deze extra ondersteund door een steunlat.

Schoonmaakinstructies

Schoon te maken met gebruikelijke reinigingsmiddelen.

De deuren kunnen bij het openen 270 graden naar buiten worden gedraaid, alles goed schoon te maken is.

Toepassing

De wandkasten zijn multifunctioneel. Zo kunnen de kasten gebruikt worden als medicijnkast, verbandkast, dossierkast en zelfs als werkplek door te kiezen voor het uitschuifbaar werkblad.

Verplaatsen

De wandkasten kunnen verplaatst worden door de steunlat te verwijderen en de kast van de ophanglat af te halen. Vervolgens kan deze verplaatst worden en weer waterpas op de nieuwe plek gehangen worden.

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)