

Technische kaart – Pharmasafe houten opiatenkastje

23040700 | 23040100

Afbeelding



Afmetingen

De Pharmasafe houten opiatenkastjes zijn in 2 verschillende afmetingen verkrijgbaar: (B x H x D)

- Smal*: 18 x 19 x 30 cm
- Standaard: 19 x 23 x 34 cm

* De 'smal' is ook geschikt voor in een Pharmasafe wandkast en in de medicijnwagen 60x40P.

Basisonderhoud

Volg de schoonmaakinstructies.

Garantie

1 jaar.

Kleuren

De kluisjes zijn standaard leverbaar in de kleuren wit.

Sluitsystemen

De volgende sluitsystemen zijn mogelijk;

- Sleutel (gelijksluitend)
- Codeslot / RFID
- Salto Locker XS4 (voorbereid)

Materialen

- Kluisje omhulsel van gelamineerd hout met metalen scharnieren.
- Deur standaard linksdraaiend, maar u kunt het kluisje op 2 manieren gebruiken, waardoor het deurtje rechtsdraaiend wordt.
- Afsluitbaar met een sleutel. Indien gewenst kan deze ook afgesloten worden door middel van een codeslot.

Montage

De medicijnkluisjes worden vast op een legbord gemonteerd of op het zijplankje van een Pharmasafe 30-40P of 60-40P wagen.

Schoonmaakinstructies

Schoon te maken met gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Het deurtje kan bij het openen 135 graden naar buiten worden gedraaid waardoor het goed schoon te maken is.

Toepassing

De Pharmasafe houten opiatenkastjes kunnen in een kast of wagen geplaatst worden op een legbord. In de Pharmasafe wagen kunnen ze ook op een plankje geplaatst worden.

30-40P: hier kunnen beide afmetingen opiatenkastjes geplaatst worden, waarbij de standaard het meest toegepast wordt.

60-40P: hier kan op het plankje alleen de smalle versie geplaatst worden.

Verplaatsen

De medicijnkluisjes worden vast op een legbord of plank gemonteerd. Het volledige legbord kan verplaatst worden naar een andere wagen of kast. Doordat de wagen of kast zelf ook afsluitbaar is, zijn de opiaten dus altijd 2 maal afgesloten.

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)