

Technische kaart – Pharmasafe® wandkasten

Afbeelding



Afgebeeld model Breed (89 cm)

Afmetingen

De Pharmasafe wandkasten zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar (B x D x H):

- Smal: 47 x 40 x 64.4 cm
- Standaard: 68 x 40 x 64.4 cm
- Breed: 89 x 40 x 64.4 cm
- Extra breed: 110 x 40 x 64.4 cm

Afhankelijk van het aantal cliënten kunnen de indelingen van de wandkasten aangepast worden naar uw wensen.

Basisonderhoud

Volg de schoonmaak instructies.

Garantie

1 jaar

Kleuren

De wandkasten zijn in verschillende kleuren en combinaties verkrijgbaar. Zie kleurkaart voor de actuele kleuren.

Sluitsystemen

De volgende sluitsystemen zijn mogelijk;

- Sleutel (europrofielcilinder 30/10)
- Codeslot / RFID
- Salto Locker XS4 (voorbereid)

Materialen

- Wandkast omhulsel van gelamineerd hout met metalen scharnieren.
- Optioneel gelamineerd houten opiatenkluisjes.
- Optioneel uitschuifbaar werkbladen van gelamineerd hout.
- Afsluitbaar met een sleutel of met een cijfercode.

Montage

De wandkasten worden door middel van een ophanglat tegen de muur gemonteerd. Aan de onderzijde van de wandkast wordt deze extra ondersteund door een steunlat.

Schoonmaakinstructies

Schoon te maken met gebruikelijke reinigingsmiddelen.

De deuren kunnen bij het openen 270 graden naar buiten worden gedraaid, alles goed schoon te maken is.

Toepassing

De wandkasten zijn multifunctioneel. Zo kunnen de kasten gebruikt worden als medicijnkast, verbandkast, dossierkast en zelfs als werkplek door te kiezen voor het uitschuifbaar werkblad.

Verplaatsen

De wandkasten kunnen verplaatst worden door de steunlat te verwijderen en de kast van de ophanglat af te halen. Vervolgens kan deze verplaatst worden en weer waterpas op de nieuwe plek gehangen worden.

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer: 013 - 511 11 11 (tijdens kantooruren)